

ブレスレットバンド着脱・コマ詰め方法

- I. 外したコマは紛失しないよう保管してください。
- II. コマ詰めの際、爪の欠け・割れに注意してください。
- III. ブレスレットと手首の間に少し隙間ができるようにサイズ調整をすると着脱時に取外しやすくなります。



1.
フックの下に指をあてます。



2.
親指でフックを引き上げる
ようにして開きます。



3.
フックを開いてコマを外します。



4.
コマを外して広げた状態です。

サイズ調整が必要な場合は、
1~3の手順で余分なコマを
外します。



5.
余分なコマを外した状態です。
外したコマは無くさないように
保管してください。

※汗や水などでブレスレット部分
が濡れていると手元が滑りやす
くなりますので、十分注意してく
ださい。



6.
サイズ調整したブレスレット
をフックにひっかけます。



7.
フックを軽く閉じます。



8.
人差し指と親指を使いフックを
閉じます。
カチッと音がするまでしっかりと
押ししてください。



9.
サイズ調整完了です。